



Sie haben noch Fragen?

Telefon 0800 23 02 100*

* kostenfrei aus dem dt. Festnetz und allen dt. Mobilfunknetzen

Fax 0641 708-3137

Email: inbetriebnahme-fwue@stadtwerke-giessen.de

Wichtige Informationen zur Montage von Fernwärmeübergabestationen:

- Bitte beachten Sie die Technischen Anschlussbedingungen Wärme (TAB-Wärme) der Stadtwerke Gießen AG.
- Bitte lesen Sie vor der Montage die Bedienungs- und Montageanleitung der Fernwärmeübergabestation. Bei Unklarheiten helfen wir Ihnen unter der oben genannten Telefonnummer gerne weiter.
- Alle Verschraubungen der Fernwärmeübergabestation sind vor dem Befüllen der Anlage vom Fachunternehmer nachzuziehen. Für Undichtigkeiten, die an den Verschraubungen auftreten, übernehmen die Stadtwerke Gießen AG und der Hersteller keine Gewährleistung.
- Der Nachweis über den Hydraulischen Abgleich muss vom Fachunternehmer erbracht werden.
- Bitte beantragen Sie die Setzung des Wärmemengenzählers fünf Werktage im Voraus mit dem beiliegenden Formular „Wärme-Zählermeldung“.
- Für die Inbetriebnahme und Einstellung der Station mit witterungsgeführter Regelung vereinbaren Sie bitte einen gesonderten Termin. Dies kann aus Gewährleistungsgründen erst erfolgen, wenn die Station komplett montiert und angeschlossen sowie der Wärmemengenzähler gesetzt ist. Dazu senden Sie bitte den beiliegenden Antrag zur Inbetriebnahme der Fernwärmeübergabestation mindestens fünf Werktage vor dem gewünschten Termin an die Fax Nr. 0641 708-3137 oder an die Emailadresse inbetriebnahme-fwue@stadtwerke-giessen.de. Zu diesem Termin müssen sowohl der Fachunternehmer als auch der Kunde anwesend sein.
- Die Erstinbetriebnahme ist kostenlos, jede weitere Inbetriebnahme wird nach tatsächlichem Aufwand berechnet.
- Die Formulare und die TAB Wärme finden Sie auf unserer Homepage unter www.stadtwerke-giessen.de/service/fuer-installateure.